

Directives pour bien emballer ses articles

Produits destinés à la vente au détail

Lorsque vous expédiez un article dans l'emballage original du fournisseur, vous voulez souvent protéger celui-ci autant que son contenu. Nos directives vous aideront à y parvenir.

Protéger l'article

- Emballez les articles individuellement avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de rembourrage comme des coussins d'air ou de la mousse et assurez-vous que ceux-ci s'insèrent bien serrés dans une boîte en carton ondulé rigide.
- Assurez-vous que les articles n'entrent pas en contact les uns avec les autres.
- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 3 et placez les articles dans celle-ci.
- Emballez la boîte intérieure d'un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage.
- Placez l'emballage de produit de consommation dans la boîte externe, qui doit avoir une taille supérieure d'au moins 6 po (15 cm) en longueur, en hauteur et en largeur.
- Assurez-vous de limiter les mouvements et de remplir les espaces vides de papier de construction chiffonné, de morceaux de polystyrène ou de film à bulles d'air.
- Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire ».
- Emballez les articles robustes dans un sac de courrier en polyéthylène et remplissez tous les espaces vides avec au moins 3 po de matériau de rembourrage adéquat, puis scellez le sac pour éviter qu'il ne s'ouvre accidentellement durant l'expédition.



Choisir la bonne boîte

- Utilisez une boîte neuve en carton solide (évituez d'utiliser des boîtes usagées) qui ne comporte pas de perforations, de déchirures, ni de coins endommagés et assurez-vous que les rabats de la boîte sont intacts.
- Le poids du contenu ne doit pas dépasser 50 % du poids brut indiqué sur le certificat du fabricant qui figure sur la boîte.
- La boîte pour l'emballage externe doit avoir une valeur minimum de 32 lb/pouce de résistance à la compression sur chant ou de 200 lb/pouce carré lors de l'essai de résistance à l'éclatement, comme indiqué sur le certificat du fabricant.



Sceller la boîte de façon sécuritaire

- Appliquez le ruban adhésif sur des surfaces propres et sèches uniquement.
- Utilisez un ruban auto-adhésif (ruban d'emballage), un ruban adhésif renforcé à activation à l'eau ou un ruban en papier à activation à l'eau (d'une résistance minimale de 60 lb [27 kg]) mesurant au moins 3 po (7,6 cm) en largeur.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- N'utilisez pas de la ficelle, de sangles en plastique ou d'élastique ni d'emballage en papier pour l'emballage externe.
- Scellez les rabats et les rebords à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition :
 1. Apposez une première bande de ruban adhésif sur la fente centrale de la boîte.
 2. Assurez-vous que le ruban dépasse d'au moins 4 po (10 cm) des deux côtés de la boîte.
 3. Apposez une bande de ruban adhésif sur les fentes des deux rebords de la boîte.
 4. Répétez le processus pour le dessus de la boîte.

